SM 900 Schwinge



900-088 Klemmstange
900-089 Klemmstück
900-090 Knebel
900-091 Mutter
900-092 Schaftschraube

900-011 Schwinge
900-014 Haltewinkel unten f. Riemensch.
900-017 Haltewinkel oben f. Riemensch.
900-018 Stehlager
900-019 Blattwelle
900-020 Wellenschutz
900-024 Griff
900-028 Flanschscheibe zur Blattwelle
900-031 Lagerbock für Schwinge
900-033 Keilriemenscheibe für Motor
900-034 Passfeder für Motor
900-037 Keilriemenscheibe für Blattw.
900-041 Keilriemen
900-043 Halter unten für Klemmstange
900-083 Federstange
900-085 Zugfeder
900-134 Mantelblech für Riemenschutz
900-136 Bodenblech für Riemenschutz